

## Software Update ( größer 2.0.0) für das TX100 mit Smart Media Karte

**Achtung:** Vor dem Software Update ist ein Firmware Update durchzuführen.  
Nur möglich ab einem TX100 Herstelldatum 434 (Woche 43 im Jahr 2004).  
Der Datumsaufkleber befindet sich an der linken Wandseite des Batterie-  
faches.

Vorgehensweise:

Um das Update auf ihrem TX100 durchführen zu können benötigen Sie ein handelsübliches Kartenlesegerät und eine Smart Media Karte. Die aktuelle Version erkennt man beim Einschalten im Display - Voraussetzung: eine Speicherkarte ist im Gerät.

### Update Verfahren

- Sie verwenden eine benutzte Smart Media Karte:
  - Bei benutzter Karte mit Projektdaten die Datensicherung nicht vergessen!  
Karte löschen (Gerät einschalten und Display Symbol ✓ über Funktionstaste oben links bestätigen → Menü (große Taste rechts am Gerät) → Inst. Verwaltung → Smartcardverw. → Löschen → JA (Karte ist jetzt neu formatiert) → zurück über Funktionstaste → TX100 ausschalten
- Sie verwenden eine neue Smart Media Karte:
  - mit dem TX100 die Karte formatieren (Display Anweisungen folgen)
  - TX100 ausschalten
- Neue Datei über ein Kartenlesegerät auf die Smart Media Karte kopieren
- Beschriebene Smart Media Karte ins TX100 schieben und einschalten
- Menü Taste betätigen (große Taste rechts am Gerät)
- Selektieren Sie Neu Laden und bestätigen Sie mit ✓
- Selektieren Sie Ext. Speicher und bestätigen Sie mit ✓
- Starten Sie den Update Prozess mit ✓
- Bestätigen Sie mit Ja
- Am Ende der Prozedur werden Sie aufgefordert die Smart Media Karte zu entfernen und mit ✓ zu bestätigen
- Das TX100 wird nun einen Neustart durchführen und ist betriebsbereit
- TX100 ausschalten und Smart Media Karte entfernen

Das TX100 enthält jetzt die neueste Software Version und ist betriebsbereit.

Hinweis: Bei Verwendung einer SM-Karte eines Projektes mit älterer Software Version werden die vorhandenen Dateien konvertiert. Die Startphase des TX100 dauert beim ersten Laden etwas länger.