

**Ljusrelä**

Ljusreläet gör det möjligt att styra belysningen Till/Från, markiser samt persienner Upp/Ner automatiskt beroende på t ex dagsljuset från samma ljussensor. Till ljusreläet kan både infällda och utanpåliggande ljussensorer anslutas. Ljussen - sorerna kan monteras både

inomhus och utomhus, ljusområde 2-20 000 Lx.

Om fler än 6 ljusvärden önskas kan flera ljusreläer anslutas till en ljussensor. Det är även möjligt att sända dim.värden från ljusreläet.

Driftsättning:

Via programmeringsverktyget TX100 och radiointerface TX130x

För teknisk information se sidan 463

Produkt	Beskrivning	Antal moduler	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
---------	-------------	---------------	-------	---------	-------



TX025

**Ljusrelä 20 kLux**

Funktion:

- Till/Från
- Upp/Ner (t ex Markiser)
- Dim.värde
- Master/slav-funktion via bussledning, t ex kommunikation med TX450A
- Ljusscenarion
- Manuell överstyrning
- Statusindikering

Spänningsförsörjning:
Systemspänning 29 V DC

Inställningar:

- Ljusområde: 2 stycken
 - 2 till 200 Lx
 - 200 till 20 000 Lx
- Driftvalsomkopplare Auto/Man./Test
- Ljuskvadrinställning via vridpot
- Läge "Test" tidsfördröjning bortkopplad

Ljusrelä

Utan ljussensor

2 1 **TX025** 1765569

Ljusrelä

Med ljussensor utanpåliggande EE003

2 1 **TX026** 1765570

Ljussensor infälld

Anslutningar:
2 x 0,75 mm² mjukledare 1m

1 **EE002** 1903088



EE002

Ljussensor utanpåliggande

Anslutningar:
2 x 0,75 till 4 mm²

1 **EE003** 1903089



EE003