


TXA 204A : 4 x 4 A
 TXA 204B : 4 x10 A
 TXA 204C : 4 x16 A
 TXA 204D : 4 x16 A ^{capacitive load}


P Módulo 4 saídas
S Aktor med 4 utgångar
N Modul med 4 utganger

Instruções de instalação
 Bruksanvisning
 Bruksanvisning

6T 7284.a



tebis **KNX / EIB**



Especificações técnicas Tekniska data Tekniske data

Tensão de alimentação
 Systemspänning
 Systemspenning 30 V DC

Dissipação máxima
 Egenförbrukning 1 W (4x4A),
 Egetforbruk 3 W (4x10A), 8 W (4x16A)

Atravancamentos
 Mått 4 x 17,5 mm
 Størrelse

Grau de protecção
 Kapslingsklass IP 30
 Kapslingsgrad


Tª de funcionamento
 Driftstemperatur 0 °C → + 45 °C
 Driftstemperatur

Tª de armazenamento
 Lagringstemperatur - 20 °C → + 70 °C
 Lagringstemperatur

Norma NF EN 60669-1
 Norm NFEN 60669-2-1
 Norm EN 50090-2-2

Ligações
 Anslutningar 0,75 mm² → 2,5 mm²
 Tilkobling

- ① • Comutador Auto/Manu
 • Omkopplare Auto/Manu
 • Omkobler Auto/Manu
- ② • Indicadores luminosos de estado
 • Statusindikeringslampor
 • Statusindikator
- ③ • Botões de comando local
 • Tryckknappar för lokalstyrning
 • Tryckknapper for manuell betjening
- ⑥ • Botão de luminose de endereçamento físico
 • Ljustryckknapp för fysisk adressering
 • Trykk-knapp med lys for fysisk adressering



As saídas podem ser ligadas a fases diferentes.
 Utgångarna kan anslutas till olika faser.
 Utgangene kan tilkobles ulike faser.

Tipos de carga/Typ av last/Belasning		TXA204A	TXA204B	TXA204C	TXA204D
230 V~	Lâmpadas incandescentes Glödljus Glødelamper	800 W	1200 W	2300 W	2300 W
230 V~	Lâmpadas halógena Halogenljus Halogenlamper	800 W	1200 W	2300 W	2300 W
12V DC 24V DC	Transformador ferromagnético Konventionell transformator Konvensjonell jernkjernetrafo	800 W	1200 W	1600 W	1600 W
12V DC 24V DC	Transformador electrónico Elektronisk transformator Elektronisk trafo	800 W	1000 W	1200 W	1200 W
230 V~	Lâmpadas fluorescentes não compensadas Lysrør icke kompenserte Lysrør ukompenserte	800 W	1000 W	1200 W	1200 W
	Lâmpadas fluorescentes com balastros electrónicos (mono ou duo) Lysrør med elektroniska HF-don Lysrør med elektronisk ballast (enkel eller duo)	12 x 36 W	15 x 36 W	20 x 36 W	20 x 36 W
	Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo Parallellkompenserte lysrør Lysrør parallellkompensert				1500 W 200 µF
230 V~	Fluorescente compacta Kompaktylsrør, PL-lampor Kompaktylsrør	6 x 23 W	12 x 23 W	18 x 23 W	18 x 23 W

Os módulos de 4 saídas TXA204 são relés que permitem fazer a interface do Bus KNX/EIB com cargas eléctricas comandadas por comandos ligar/desligar ou nada. Fazem parte do sistema de instalação Tebis. Permitem comandar a iluminação, o aquecimento (eléctrico ou a água quente) ou qualquer outra carga comandada por um contacto livre de potencial.

Existem 4 versões deste produto, que se distinguem pela potência das cargas que permitem comandar e o seu tipo.

Funções

- 4 canais independentes comandados pelo bus KNX/EIB.
- 4 contactos livres de potencial.
- Visualização do estado das saídas no produto.
- Possibilidade de comando manual das saídas através do produto.

As funções exactas destes produtos dependem da configuração e da parametrização.

Configuração

- TX 100 V1.4.0 ou superior : descrição nas instruções fornecidas com o configurador. À saída de fábrica o produto é reconhecido como um produto de iluminação pelo TX100. Para o fazer passar para o modo aquecimento: na posição **Manu** (☞) do comutador ①, premir simultaneamente 3 s. os botões de comando das vias 1 e 2 antes de lançar a numeração automática das saídas (pressão na tecla **A**).
- ETS: softwares de aplicação TL204B. (iluminação e aquecimento): base de dados e descrição disponibilizados pelo fabricante.

Teste e colocação em funcionamento Comutador Auto/Manu ① e botões de comando do comando local ③

Na posição **Manu** (☞) do comutador ①, os botões de comando ③ permitem comandar as cargas ligadas às saídas.

Utilize a posição **Auto** do comutador ① no modo de exploração ou para configurar o produto. Na posição **Auto** do comutador ① os botões de comando ③ estão inactivos e os relés reagem às ordens vindas do bus KNX/EIB.

Indicadores luminosos de estado ②

Os indicadores ② indicam o estado dos relés de saída correspondentes: aceso = relé fechado. Depois da colocação sob tensão do produto ou da sua parametrização, os indicadores luminosos assinalam a configuração do produto:

- iluminação: indicadores acesos fixos durante 5 s.
- aquecimento: indicadores intermitentes durante 5 s

Um piscar permanente dos indicadores luminosos indica a carga remota de um software de aplicação errado.

Botão de comando luminoso de endereçamento físico ⑥

Premir o botão de comando luminoso ⑥ para realizar o endereçamento físico do produto ou verificar a presença do bus: indicador aceso = presença do bus e produto em endereçamento físico.

Atenção :

- Aparelho a ser instalado apenas por um técnico habilitado.
- Respeitar as regras de instalação MBTS.

Aktor om 4 utgångar TXA204 är reläer som ger möjlighet att bilda ett gränssnitt mellan Buss KNX/EIB och elektriska belastningar som styrs enligt princip från/till. De ingår i installationssystemet Tebis. De ger möjlighet att styra belysningen, värmen (elvärme eller varmvatten) eller all annan belastning styrd av potentialfri kontakt. Dessa produkter finns i 4 varianter beroende på vilken typ av belastning som ansluts till utgångarna.

Funktioner

- 4 oberoende kanaler styrda av buss KNX/EIB.
- 4 potentialfria kontakter.
- Visning av utgångarnas status på produkten.
- Möjlighet till manuell styrning av utgångarna på produkten.

Hur dessa produkter fungerar beror på konfigurationen och parameterinställningen.

Konfiguration

- TX 100 V1.4.0 eller högre: detaljerad beskrivning finns i instruktionen som medföljer konfiguratorn vid leverans. När produkten lämnar fabriken identifieras den av TX100 som belysningsprodukt. För att växla över till värmeläge: när omkopplaren ① står i **Manu** (☞) läge tryck samtidigt i 3 sek på tryckknapparna för kanal 1 och 2 innan automatisk numrering startas (tryck på tangent **A**).
- ETS: Applikation TL204B (belysning och värme): databasen och beskrivningen finns tillgängliga hos tillverkaren.

Test och driftsättning

Omkopplare Auto/Manu ① och tryckknapparna för lokalstyrning ③

När omkopplaren ① står i **Manu** (☞) läge, ger tryckknapparna ③ möjlighet att styra belastningarna anslutna till utgångarna. Använd omkopplarens ① **Autoläge** i driftläge eller för att konfigurera produkten. I omkopplarens ① **Autoläge**, förblir tryckknapparna ③ inaktiva och reläerna reagerar på kommandon som kommer från KNX/EIB bussen.

Statusindikeringslampor ②

Kontrolllamporna ② anger status för utgångsreläerna enligt följande: lyser = reläet till. Vid produktens spänningssättning eller efter en nerladdning, anger indikeringslamporna produktens konfiguration:

- belysning: indikeringslamporna lyser med fast sken i 5 sek.
- värme: indikeringslamporna blinkar i 5 sek. Kontinuerligt blinkande ljus anger nerladdning av fel tillämpningsprogram.

Ljustryckknapp för fysisk adressering ⑥

Tryck på ljustryckknappen ⑥ för att fysiskt adressera produkten eller kontrollera om bussspänning finns till produkten: indikeringslampan tänd = bussspänning finns till produkten eller att produkten står i läget för fysisk adressering.

Varning :

- Apparaten får endast installeras av elmontör.
- Lakta installationsreglerna TBTS.

Utgångsmoduler med 4 utganger, TXA204, har releer som kan koble sammen KNX/EIB buss og elektriske belastninger for styring av/på. Disse utgjør en del av styringssystemet Tebis. De styrer lys, varme (elektrisk eller varmt vann) eller enhver annen last som styres med en potentialfri kontakt. Disse produktene leveres i 4 ulike varianter. Produktene skiller seg fra hverandre ved størrelsen på belastningen som kan tilkobles samt lastypen.

Funksjoner

- 4 uavhengige kanaler som styres av bussKNX/EIB.
- 4 potensialfrie kontakter
- Visning av status på utgangene.
- Mulighet for manuell styring av utgangene fra produktet.

Konfigurasjon

- TX 100 V1.4.0 eller mer : detaljert beskrivelse i bruksanvisningen som leveres med programmeringsenheten. Ved leveranse fra fabrikk vil TX100 definere produktet som et belysningsprodukt. For å gå over i varmemodus: når bryteren ① er i **Manu** (☞) posisjon trykk samtidig i 3 sekunder på trykk-knappene for tilslutning 1 og 2 for automatisk numrering av utgangene ved trykk på tast **A**).
- ETS : programversjon TL204B. Database og beskrivelse er tilgjengelig hos produsenten.

Test og igangsetting

Bryter Auto/Manu ① og trykknapper for lokal betjening ③

Når bryteren ① er i **Manu** (☞) posisjon, brukes trykknappene ③ til å styre de belastningene som er koplet til utgangene. Den **Auto** posisjonen for bryteren ① brukes når systemet er i driftsmodus eller for å konfigurere produktet. Når bryteren ① er i **Auto**-posisjon, vil trykknappene ③ være deaktiverte og reléene lyder de kommandoene som kommer fra KNX/EIB-BUS.

LED indikator ②

LED indikatorene ② angir de korresponderende utgangsreleenes tilstand: lys på = rele av. Når produktet koples til strøm eller etter at det er foretatt en nedlasting, vil statusindikatorene varsle om konfigurering av produktet:

- lys: statusindikatorene lyser i 5 sekunder.
- varme: statusindikatorene blinker i 5 sekunder. Dersom statusindikatorene blinker kontinuerlig betyr det at man bruker feil applikasjonsprogramvare.

Trykknapp med lys for fysisk adressering ⑥

Trykk på trykknappen med lys ⑥ for å foreta fysisk adressering av produktet og sjekke tilstedeværelse av BUS-spenning: lampen lyser = BUS-spenning er til stede og fysisk adressering av produktet pågår.

Viktig :

- Dette apparatet skal kun installeres av godkjent elektrisk installatør.
- Overhold TBTS installasjonsregler.