
















Configurateur tebis TX100

ⓕ Symboles



| Application | Fonction | Symbole | Description |
|-----------------------|----------|---------|--|
| Éclairage | ENTREE | | Allumage |
| | | | Extinction |
| | | | Marche - Arrêt type interrupteur |
| | | | Marche - Arrêt type télérupteur |
| | | | Marche - Arrêt type télérupteur pour produits unidirectionnels |
| | | | Augmentation du niveau de variation |
| | | | Diminution du niveau de variation |
| | | | Variation sur bouton poussoir |
| | | | Forçage arrêt |
| | | | Forçage marche |
| | | | Marche temporisée |
| | | | Arrêt temporisée |
| | SORTIE | | Sortie Marche / Arrêt |
| | | | Sortie Variation |
| Store / volet roulant | ENTREE | | Montée type bouton poussoir |
| | | | Descente type bouton poussoir |
| | | | Montée - descente type bouton poussoir |
| | | | Forçage montée |
| | | | Forçage Descente |
| | | | Sécurité vent |
| | | | Sécurité pluie |
| | SORTIE | | Sortie store / volet roulant |
| Chauffage | ENTREE | | Confort |
| | | | Eco |
| | | | Confort / Eco |
| | | | Absence |
| | | | Confort/Absence |
| | | | Hors-gel/Auto |
| | | | Hors-gell |
| | | | Forçage arrêt |
| | | | Forçage confort |
| | | | Forçage Eco |
| | | | Forçage hors gel |
| | | | Confort temporisé |
| | SORTIE | | Sortie chauffage |
| | | | Sortie arrêt chauffage |
| Horloge | ENTREE | | Horloge esclave |
| | | | Fonction Montée - Descente type interrupteur |
| | | | Fonction Descente - Montée type interrupteur |
| | | | Fonction Montée type interrupteur |
| | | | Fonction Descente type interrupteur |
| | | | Niveau de variation sur Marche / Niveau de variation sur Arrêt |
| | | | Scène sur Marche / Scène sur Arrêt |
| | SORTIE | | Horloge maître |

| Application | Fonction | Symbole | Description |
|----------------------------|----------|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | ENTREE |  | Entrée interrupteur crépusculaire esclave |
| | SORTIE |  | Sortie interrupteur crépusculaire maître |
| Contrôleur d'ambiance | ENTREE |  | Zone d'affichage sur le contrôleur d'ambiance (1 à 4) |
| | SORTIE |  | Fonction logique |
| Détection de présence | ENTREE |  | Entrée détecteur de présence esclave |
| | |  | Entrée détection de présence |
| | SORTIE |  | Sortie détecteur de présence maître |
| | |  | Sortie dérogation |
| Détection de fumée | ENTREE |  | Détecteur de fumée |
| Ventilation | SORTIE |  | Allumage / Extinction de la ventilation |
| Divers | ENTREE |  | Aucune fonction |
| | |  | Niveau de charge d'une pile |
| | SORTIE |  | Allumage / Extinction de l'éclairage du porte étiquette |
| | |  | Allumage / Extinction d'une LED |
| | |  | Scénarii d'ambiance 1 à 8 |