

1. Procédure de mise à jour d'un TX100 **version USB**

Cas 1 : Mise à jour depuis une clé USB


Le processus est le même que dans le cas d'un TX100 version smart media card.

Le fichier de mise à jour devra préalablement être copié sur le support de sauvegarde

1		<p>Sauvegardez votre projet en cours sur un support de sauvegarde. ATTENTION : la mise à jour logicielle efface le projet en cours du TX100</p>
2		<p>Arrêtez le TX100 s'il est allumé par un appui long sur la touche MARCHE/ARRET</p>
3		<p>Allumez le TX100 par un appui long sur la touche MARCHE/ARRET</p>
4		<p>Arrivé sur le menu « Sélection projet », appuyer sur l'une des touches « menu » :</p> <ul style="list-style-type: none"> • soit celle située sous le clapet en bas à droite du TX100 • soit celle située sous la touche MARCHE/ARRET sur le coté droit du TX100
5		<p>Arrivé sur le menu « Menu », sélectionner l'option « Mise à jour » à l'aide des touches </p> <p>Validez votre choix à l'aide du bouton </p>
6		<p>Arrivé sur le menu « Mise à Jour », sélectionner l'option « par mémoire externe » à l'aide des touches </p> <p>Validez votre choix à l'aide du bouton </p>
7		<p>Un nouvel écran vous indiquant la version de la mise à jour qui va être installée apparaît. Sélectionner l'option « OUI » par un appui bref sur la touche située sous le texte en question</p>
8		<p>Un message d'avertissement vous informe de la perte de votre projet en cours durant la mise à jour Si votre projet en cours est bien sauvegardé sur votre support de sauvegarde, sélectionner l'option « OUI » par un appui bref sur la touche située sous le texte en question</p>
9		<p>Un écran d'attente s'affiche jusqu'à la fin de la mise à jour. A ce moment, retirer le support de sauvegarde et sélectionner l'option « OUI » par un appui bref sur la touche située sous le texte en question</p>
10		<p>Le TX100 va rester sans réaction pendant quelques secondes. Une série de bip rapides suivie d'une série de bip lent va retentir Le TX100 redémarrera de lui-même ensuite.</p>

Cas 2 : Mise à jour depuis un PC

1		<p>Sauvegardez votre projet en cours sur un support de sauvegarde. ATTENTION : la mise à jour logicielle efface le projet en cours du TX100</p>
2		<p>Arrêtez le TX100 s'il est allumé par un appui long sur la touche MARCHÉ/ARRÊT</p>
3		<p>Allumez le TX100 par un appui long sur la touche MARCHÉ/ARRÊT</p>
4		<p>Arrivé sur le menu « Sélection projet », appuyer sur l'une des touches « menu » :</p> <ul style="list-style-type: none"> • soit celle située sous le clapet en bas à droite du TX100 • soit celle située sous la touche MARCHÉ/ARRÊT sur le côté droit du TX100
5		<ul style="list-style-type: none"> • Arrivé sur le menu « Menu », sélectionner l'option « Mise à jour » à l'aide des touches • Validez votre choix à l'aide du bouton
6		<p>Arrivé sur le menu « Mise à Jour », sélectionner l'option « par PC » à l'aide des touches </p> <p>Validez votre choix à l'aide du bouton </p>
7		<p>Un message d'avertissement vous informe de la perte de votre projet en cours durant la mise à jour Si votre projet en cours est bien sauvegardé sur votre support de sauvegarde, sélectionner l'option « OUI » par un appui bref sur la touche située sous le texte en question</p>
8		<p>Un nouvel écran apparaît vous demandant de brancher votre TX100 USB à votre PC</p>
9		<p>Pendant un court instant, un écran d'attente va s'afficher. Il durera le temps que la connexion s'établisse entre votre TX100 USB et votre PC</p>
10		<p>Votre TX100 va être reconnu sur votre PC comme un disque dur externe. Sur votre PC, une fenêtre s'ouvre. Copier le fichier de sauvegarde à l'intérieur à l'aide d'un « glisser / déposer »</p>
11		<p>Un nouvel écran vous indiquant la version de la mise à jour qui va être installée apparaît. Sélectionner l'option « OUI » par un appui bref sur la touche située sous le texte en question</p>
12		<p>Un message d'avertissement vous informe de la perte de votre projet en cours durant la mise à jour Si votre projet en cours est bien sauvegardé sur votre support de sauvegarde, sélectionner l'option « OUI » par un appui bref sur la touche située sous le texte en question</p>

13		<p>Un écran d'attente s'affiche jusqu'à la fin de la mise à jour. A ce moment, retirer le support de sauvegarde et sélectionner l'option « OUI » par un appui bref sur la touche située sous le texte en question</p>
14		<p>Le TX100 va rester sans réaction pendant quelques secondes. Une série de bip rapides suivie d'une série de bip lent va retentir Le TX100 redémarrera de lui-même ensuite.</p>