

**Rumstermostat TX320**

En rumstermostat med konstant temperatur reglering. Mäter aktuell rumtemperatur och skickar ett värde till t ex ställdon eller värmeaktor för att uppnå önskad rumtemperatur

Kan även användas för reglering av kyla.

**Värmeaktor 6 utgångar**

Denna produkt är framtagen för montage i golv värmefördelning. För styrning av termiska ställdon 24 V. Ljudlös reglering

**Ställdon**

Ställdonen monteras direkt på radiatorventilen och ansluts direkt på systemledning. Ställdonen har konstant-reglering via temperaturvärden från rumstermostat.

För teknisk information se sidan 492-493

| Produkt | Beskrivning | Förp. | Ref.nr. | E-nr. |
|---------|-------------|-------|---------|-------|
|---------|-------------|-------|---------|-------|



TX206H

**Värmeaktor 6 utgångar**

## Funktioner:

- Konstant- och Till/Från reglering, inställbart
- Indikering
- Tvångsstyrning
- Cyklisk reglering
- Sommar driftläge

Spänningsförsörjning:  
230 V Nätanslutning

1

**TX206H**

1765614

- 6 utgångar för termiska ställdon med 24 V (max 13 st)

Mått: L x B x H  
302 x 755 x 70 mm

Applikation: TL206D



TX501

**Ställdon**

## Funktioner:

- Status läs-/ställbar
- Ingångar t.ex. fönsterkontakt
- Sommar driftläge

Spänningsförsörjning:  
Systemspänning 29 V DC

1

**TX501**

1765615

5 LED-indikeringar för status av ställdonets position  
2 ingångar

Anslutning:  
1 m anslutning +  
6 polig kontakt medlev.

Mått: L x B x H  
302 x 755 x 70 mm

Applikation: TL501A



TX502

**Ställdon med termostat**

## Funktioner:

- Automatisk reglering även till slavar
- Värme och kyla
- Driftlägen: Komfort, Standby, Natt, Frostskydd
- Status läs-/ställbar
- Ingångar för t.ex. fönster
- Sommar driftläge

Spänningsförsörjning:  
Systemspänning 29 V DC

1

**TX502**

1765616

5 LED-indikeringar för status av ställdonets position.  
2 ingångar

Anslutning:  
1m anslutning +  
6 polig kontakt medlev.

Mått: L x B x D  
302 x 755 x 70 mm

Applikation: TL502A



TX320

**Termostat**

## Funktioner:

- Värme och kyla
- 2 st temperaturnivåer
- Driftlägen: Komfort, Standby, Nattsäkning, Frostskydd
- Ingångar för t.ex.
- Till/Från Dimmer, Markis

**TX320**

1765613

Applikation: TL320A