





**Funktion**


**Tillslagsfördröjda  
EZ001 och EZ006 Funktion D**




**Frånslagsfördröjda  
EZ002 och EZ006 Funktion C**




**Inkopplingswisch  
EZ003 och EZ006 Funktion E**




**Impulstimer  
EZ004 och EZ006 Funktion A**



**Symmetrisk blinkrelä  
EZ005 och EZ006 Funktion F**








**Frånkopplingswisch  
EZ006 Funktion B**



**Multifunktion:**

- 8 Funktioner:
- D - Tillslagsfördröjd
- C - Frånslagsfördröjd
- E - Inkopplingswisch
- B - Frånkopplingswisch
- A - Impulstimer
- F - Blinkrelä
- on - TILL
- off - Från

**Funktionsindikering med LED:**

-  - Utgång i frånläge, ingen tidsräkning
-  - Utgång i frånläge, tidsräkning
-  - Utgång i tilläge, ingen tidsräkning
-  - Utgång i tilläge, tidsräkning
-  - Utgång i tilläge, ingen tidsräkning EZ005